


**LUMINARIO DE LED DE MESA MODELO ILUYM617W**  
**MANUAL DE INSTRUCCIONES Y ESPECIFICACIONES**  
**POR FAVOR LEER EL MANUAL ANTES DE USAR EL PRODUCTO**



Luminario de mesa recargable, atenuable con luz blanco cálido y base con cambio de colores. Solo incluye cable USB.

**a) Estructura y especificaciones**

- Material de construcción: Plástico tipo ABS acabado blanco.
- Dimensiones: Alto: 37.6 cm \* Diámetro: 10.3 cm

**b) Parámetros técnicos**

- Voltaje de alimentación del luminario: 5 V cc (1 A máximo).
- Grado de protección: IP20
- Ángulo de apertura: 120°
- Ángulo de ajuste de la lámpara: 110°
- Temperatura de Color Correlacionada: 4 100 K (Blanco neutro), RGB (cuerpo de luminario).
- Flujo luminoso: 350 lm (blanco neutro).
- Potencia: 7 W
- Compatible con puerto USB 5 V cc 1 A máximo.
- CRI 80

**NOTA: LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ELÉCTRICAS FAVOR DE CONSULTAR EN LA ETIQUETA DE PRODUCTO**

**c) Operación**

El brazo del luminario puede rotar de ángulo y ajustarse de arriba hacia abajo.

- Conecte el cable USB a la lámpara.
- Después conecte a un contacto eléctrico (adaptador de corriente no incluido)



- Panel de control del sensor táctil:

1. Toque corto:  enciende o apaga la lámpara
2. Toque largo:  ajusta la atenuación de la lámpara
3. Toque corto:  enciende o apaga la luz de noche.
4. Toque largo:  cambia el color de la luz de noche.
5. Si se tocan ambos a la vez   el color de la luz de noche cambia de color automáticamente.

Limpie el luminario únicamente con un trapo húmedo con agua, asegurándose que el luminario NO este prendido.

#### Observaciones y recomendaciones:

- Este producto debe ser instalado y operado por personal calificado.
- Nunca realice conexiones mientras la energía eléctrica está conectada.
- Asegúrese que el grado de protección IP corresponde con la aplicación en la que usará este producto.
- Consulte los manuales de operación de otros productos que se vayan a utilizar en conjunto con éste.
- Si tiene dudas sobre la instalación, uso o funcionamiento de este producto contacte a soporte técnico iLumileds desde iLumileds.com.mx
- No abra o intente reparar este producto.

**No observar y cumplir las recomendaciones descritas en este manual puede ocasionar pérdida de garantía**

---

#### PÓLIZA DE GARANTÍA

Marca:

Modelo:

Importador: Ilumileds S.A. de C.V. Calz. San Isidro No. 97 Int. 2-2, Col. San Francisco Tetecala, Azcapotzalco, Ciudad de México, México, C.P. 02730. Tel.: (55)52072553

Ilumileds S.A. de C.V. garantiza este producto por 1 año a partir de la fecha de compra en todas y cada una de sus partes y componentes contra cualquier defecto de los materiales y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

Ilumileds, S.A. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para hacer efectiva la garantía presente el producto acompañado de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía, así como adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios: es con el distribuidor autorizado donde el producto fue adquirido o directamente en nuestro centro de servicio ILUMILEDS ubicado en Callejón de Atenco No. 5, Col. San Martín Xochinahuac, Azcapotzalco, Ciudad de México, México, C.P. 02120. Tel. (55)26264751

El tiempo de reparación de producto no sera mayor a 30 días en ningún caso.

Excepciones:

La presente garantía no será válida en los siguientes casos:

- a) Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador Ilumileds, S.A. de C.V.

Fecha de compra: \_\_\_\_\_

**iLumileds**